

ASPIRADOR PARA POLVO Y AGUA DE 70 LITROS



CATÁLOGO

PULL IMPORT, S.L.
Camino Ernio, 25 nave
20150 ZIZURKIL (Guipúzcoa)

Tfno. 943 633 413
comercial@pullimport.com
www.pullimport.com

ASPIRADOR PARA POLVO Y AGUA DE 70 LITROS

CARACTERÍSTICAS

- De atractiva apariencia, el aspirador para polvo y agua de 80 litros es ideal para la aspiración en entornos de hostelería, oficinas, comercios, etc. gracias a su gran potencia.
- Dotado de depósito de acero inoxidable y cabezal de PVC resistente a golpes, ácidos y alcalinos.
- La calidad y diseño de los accesorios facilita su cometido en el lugar a aspirar según la necesidad.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegúrese que la alimentación de corriente eléctrica es igual a la indicada en la página de características técnicas del aspirador.
2. Coloque el cabezal del aspirador de manera que el cable de corriente se encuentre en el lado opuesto a la toma de aspiración.
3. Compruebe la correcta colocación del filtro en el interior del depósito.
4. Conecte la manguera y accesorios apropiados para la limpieza requerida.
5. Vacíe y limpie la bolsa/filtro regularmente.

ASPIRACIÓN

1. El aspirador no debe utilizarse para la aspiración de líquidos.
2. No debe utilizarse para la aspiración de polvos inflamables, tóxicos o perjudiciales.
3. Nunca moje el aspirador o lo utilice en ambientes muy húmedos o exteriores con lluvia.
4. Extreme las precauciones a fin de evitar que el cable eléctrico sea dañado. En caso de producirse, sustitúyalo por otro de las mismas características.
5. Todas las tomas de corriente donde se conecte el aspirador deberán disponer de tomar de tierra y la instalación correspondiente de un magnetotérmico de al menos 0,3 mA de sensibilidad.



CATÁLOGO

ASPIRADOR PARA POLVO Y AGUA DE 70 LITROS

MEDIDAS Y NORMAS DE SEGURIDAD

1. Asegúrese de desconectar el aspirador de la toma de corriente antes de proceder a su limpieza o mantenimiento.
2. Compruebe el perfecto estado del cable y el enchufe antes de utilizarlo.
3. Si el cable o el enchufe se ven dañados, proceda a su sustitución inmediata o acuda a un profesional.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Asegúrese de desconectar el aspirador de la toma de corriente antes de proceder a su limpieza o mantenimiento.
2. Vacíe y limpie la bolsa filtro, sacudiéndola o cepillándola.
3. Limpie el interior del depósito con un paño húmedo y no permita que la suciedad permanezca largo tiempo.
4. El filtro de tela puede lavarse con detergentes neutros y en agua caliente. Debe secarse perfectamente antes de ser colocado nuevamente en el aspirador.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

NO ASPIRA

1. El filtro está sucio y saturado: limpie el filtro a fondo.
2. La manguera de aspiración o la conexión están obstruidas: elimine el atasco.

NO FUNCIONA EL MOTOR

1. No hay corriente eléctrica en la toma de conexión: comprobar el suministro de corriente.
2. El cable, el enchufe o interruptor están dañados: sustituya los elementos dañados.



ASPIRADOR PARA POLVO Y AGUA DE 70 LITROS

DESPIECE

