

CUBO CON PRENSA THOR PLUS




CUBO CON PRENSA THOR PLUS

Paso nº1-Colocar las ruedas: Coloque el cubo boca abajo sobre una superficie que no lo marque. Inserte en las muescas de cada esquina un soporte de rueda. Ahora, con los soportes fijados a la estructura del cubo, proceda a insertar las ruedas en los mismos. Utilice un martillo de goma para asegurarse de que cada rueda queda bien fijada.

Paso nº2-Colocar el asa: Inserte el asa en los las hendiduras laterales del cubo hasta que quede fija.

Paso nº3-Montar la prensa: Inserte el mango de la prensa en el orificio de la barra metálica y fíjelo utilizando el pasador de plástico. Con la prensa ya montada, proceda a instalarla en el cubo. Para ello, coloque la prensa en horizontal con los dos brazos que tiene en la parte trasera alineados con los salientes de la pared del cubo donde va a ir instalada. A continuación bascule la prensa sobre dichos salientes sin separarla en ningún momento hasta que quede en posición vertical y una vez llegue al tope, empújela con fuerza hacia abajo para que quede fijada al cuerpo del cubo.



1



Prensa x 1

2



Cubo x 1

3



Soporte rueda x 4

4



Rueda x 4

5



Asa x 1



WEB

PULL IMPORT, S.L.
Camino Ernio, 25 nave
20150 ZIZURKIL (Guipúzcoa)

Tfno. 943 633 413
comercial@pullimport.com
www.pullimport.com