


ROTATIVA PROFESIONAL DE 21 PULGADAS

COMPONENTES

1. Interruptores de seguridad
2. Manillar
3. Ajuste de inclinación brazo
4. Sujeción de depósito de líquidos
5. Interruptor de seguridad
6. Maneta de control de líquido
7. Depósito de líquidos
8. Válvula de líquidos
9. Cable eléctrico del motor
10. Bloque motor
11. Bisagra para la inclinación del brazo
12. Tubo descarga líquidos
13. Ruedas
14. Parachoques de goma

SE SUMINISTRA CON

- Un cepillo de nylon blando para moquetas.
- Un cepillo de nylon duro para suelos de terrazo, mármol, etc.
- Un disco de arrastre/portapad.
- Un depósito de líquido.



CATÁLOGO

ROTATIVA PROFESIONAL DE 21 PULGADAS

ENSAMBLAJE

Ensamblaje del timón:

1. Colocar el bloque motor (unidad principal) de la máquina en el suelo y suelte los tornillos indicados en la figura 1.
2. Coloque el timón en la ranura rectangular de la cubierta principal y vuelva a colocar y ajustar los tornillos.
3. Quite la manilla de ajuste (fixing handle) y la manilla de fijación (fixing block) y ajuste el timón a la altura deseada.
4. Vuelva a introducir la manilla de ajuste y la de fijación y apriételos firmemente (figura 2).




fig. 1




fig. 2

Ensamblaje del depósito de líquidos (figura 3):

1. Coloque la máquina en el suelo y suelte los tornillos (screw) para quitar los retenedores (retainer).
2. Ensamble el depósito de líquidos en la posición deseada y ajuste de nuevo los tornillos (screw) para fijar los retenedores (retainer).
3. Conecte el depósito a la unidad principal con el tubo.




fig. 3



CATÁLOGO

ROTATIVA PROFESIONAL DE 21 PULGADAS

Ensamblaje y desensamblaje de los discos/cepillos:

1. Apague la máquina y desenchufe el cable de alimentación.
2. Deje la máquina en el suelo en posición horizontal.
3. Alinee el plato de disco con la hebilla (figura 4) y haga rotar el plato 30 grados hacia la izquierda (figura 5).
4. Para quitar el plato, hágalo rodar 30° hacia la derecha (figura 6).




fig. 4



fig. 5




fig. 6

MODO DE PROCEDER

Rellenado del depósito de líquidos:

1. Añada agua y detergente (o producto equivalente) al depósito según la necesidad de uso. No llene el tanque en su totalidad. Deje un espacio de 5 cm entre la superficie del líquido y la parte superior del depósito para evitar derrames mientras use la máquina.

Ajuste del timón:

1. Coloque la máquina en el suelo.
2. Levante la palanca de sujeción (fixing handle) con el pie (figura 7).
3. Ajuste el timón en la posición deseada y pise la palanca (fixing handle) para que quede de nuevo firmemente sujeta.
4. Tire del timón para asegurarse que ha quedado bien fijada.




fig. 7




CATÁLOGO

ROTATIVA PROFESIONAL DE 21 PULGADAS

Guía operacional:

1. Asegúrese que el timón ha sido correctamente ensamblado y ajustado en una posición adecuada.
2. Encienda la máquina y agarre con firmeza el timón.
3. Presione el botón de arranque con el dedo índice y tire de las manecillas correspondientes (right starting handle / left starting handle) para arrancar la máquina (figura 8).
4. Para cambiar de dirección durante el uso, simplemente presione hacia abajo o suba levemente el timón.



CATÁLOGO

ROTATIVA PROFESIONAL DE 21 PULGADAS

REGLAS DE SEGURIDAD

1. Antes de manejar la máquina por favor lea este manual atentamente para asegurar un uso correcto de la máquina. Si tiene alguna pregunta por favor contacte con su proveedor.
2. Cerciórese de que la tensión de la corriente eléctrica coincide con la mostrada en la placa de la máquina antes de enchufarla. Desconecte la máquina mientras no esté en uso.
3. Compruebe que el cable no sufre ningún tipo de daño antes de enchufarlo a la corriente. Si dicho cable está en malas condiciones o estropeado deje que sea un técnico quien repare o cambie el cable de cara a prevenir accidentes. Nunca utilice piezas de recambio de otra empresa o marca ya que de ser así no nos haremos cargo de futuras reclamaciones.
4. No utilice la máquina en el exterior mientras llueve para evitar cortocircuitos y accidentes por descarga eléctrica. Mantenga la máquina en un lugar seco mientras no la utilice.
5. Desenchufe la máquina antes de cada mantenimiento o limpieza de la misma.
6. Antes de limpiar las alfombras humedézcalas con agua o productos químicos que disminuyan la resistencia de la máquina.
7. Este dispositivo eléctrico no debe ser manipulado por personas que no sean experimentadas o formadas en el uso de estos aparatos o no reúnan las cualidades físicas y técnicas necesarias.

PAUTAS PARA UN CORRECTO MANTENIMIENTO

Con el fin de aumentar la vida útil de su rotativa y hacer más fácil su manejo, le aconsejamos tenga en cuenta los consejos que le detallamos a continuación:

1. Una vez terminado su uso, coloque el manillar en posición vertical.
2. No deje la máquina enchufada si no va a utilizarla durante un largo periodo de tiempo.
3. Enrolle el cable en la máquina.
4. No deje los discos colocados para evitar su deformación al aguantar el peso del aparato.
5. Para transportar o trasladar la rotativa, evite en lo posible levantarla a pulso, desplácela inclinándola sobre las ruedas posteriores y empuje con el manillar.
6. Si ha utilizado el depósito para líquidos, quítelo y límpielo bien. Haga lo mismo con el tubo de descarga de líquidos. Déjelos secar bien. Almacenar la máquina sin los accesorios colocados.
7. Los discos deben cambiarse cuando su desgaste sea ya excesivo, pues el rendimiento de la máquina baja y su manejabilidad es más complicada.



CATÁLOGO

ROTATIVA PROFESIONAL DE 21 PULGADAS

- 8.** Para la limpieza de la máquina, use un trapo humedecido, no utilice máquinas de limpieza que empleen agua a presión o vapor. El agua a presión puede colarse dentro del motor o partes con componentes eléctricos y dañarlos. En el caso del vapor, la alta temperatura puede deformar las partes plásticas de la máquina. Evite los disolventes.
- 9.** Como norma principal de limpieza, hay que limpiar toda presencia de polvo o suciedad tanto en la rotativa como en los discos. Estos últimos sí se pueden lavar debajo de un grifo.
- 10.** Procure mantener la bisagra (12) para la inclinación del brazo bien engrasada.
- 11.** Tenga especial cuidado con el estado del cable eléctrico, revíselo después de cada uso para comprobar su buen estado.




CATÁLOGO

ROTATIVA PROFESIONAL DE 21 PULGADAS

DESPIECE

Despiece del timón



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1- Manecilla de arranque derecha | 14- Botón de encendido |
| 2- Tornillo de cabeza hueca hexagonal | 15- Tornillo de máquina avellanado en cruz |
| 3- Resorte de tensión | 16- Tuerca de tres agujeros |
| 4- Cubierta del timón | 17- Tuerca |
| 5- Mango | 18- Manguito protector del cable |
| 6- Manecilla de arranque izquierda | 19- Cable pequeño |
| 7- Manguito de goma | 20- Cable |
| 8- Cojinete de fijación del timón | 21- Cubierta impermeable |
| 9- Botón de arranque | 22- Mango PVC |
| 10- Tuerca de bloqueo | 23- Manguito protector del resorte |
| 11- Casquillo de fijación del émbolo | 24- Cable y enchufe |
| 12- Arandela plana | 25- Tornillo empotrado en cruz. |
| 13- Émbolo del interruptor | |




CATÁLOGO

ROTATIVA PROFESIONAL DE 21 PULGADAS

DESPIECE

Despiece del bloque motor - unidad principal




- | | |
|----------------------------------|--|
| 1- Tornillo avellanado en cruz | 13- Eje de la rueda |
| 2- Cubierta superior | 14- Resorte de compresión |
| 3- Motor | 15- Tornillo de cabeza hueca hexagonal |
| 4- Mango de fijación | 16- Conector de salida de agua |
| 5- Bloque de fijación | 17- Salida de agua |
| 6- Barra de soporte | 18- PU tubería de salida de agua |
| 7- Tuerca | 19- Cinta de goma anticollisión |
| 8- Rosca de fijación manual | 20- Tornillo hexagonal |
| 9- Cubierta de la zona de discos | 21- Arandela de resorte |
| 10- Bisagra de rotación | 22- Arandela plana |
| 11- Tuerca ciega | 23- Manguito de elevación del motor |
| 12- Rueda de 5 pulgadas | |



ROTATIVA PROFESIONAL DE 21 PULGADAS

DESPIECE

Despiece del depósito de líquidos



- 1- Perilla de Drenaje
- 2- Tuerca
- 3- Gancho para el cable
- 4- Varilla de perilla
- 5- Depósito de líquidos
- 6- Fijador


- 7- Tuerca
- 8- Válvula de drenaje
- 9- Junta de silicona
- 10- Tubo
- 11- Placa de retención
- 12- Tornillo hexagonal



CATÁLOGO

ROTATIVA PROFESIONAL DE 21 PULGADAS

DIAGRAMA ELÉCTRICO



CATÁLOGO